

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Stoper firmy Hanhart wykonany według rygorystycznych metod produkcji i kontroli, przez specjalistów wykorzystujących tylko najlepsze materiały, ma przewidziany okres gwarancji na 12 miesięcy od daty zakupu, na wady materiałowe i wykonanie. Jeśli ten stoper okaże się wadliwy, jesteś upoważniony do jego bezpłatnej naprawy.

Wady wynikające z nieprawidłowego użycia stopera nie będą pokryte warunkami gwarancji. Na przykład jeśli sprężyny kontaktowe ulegną korozji w wyniku wylania się płynu z baterii.

Stoper LCD STRATOS 1 i 2

Czas pomiaru:	9h, 59min, 99/100 sec
Jednostka czasu:	1/100 sec
Zakres temperatury:	-10°C do + 55°C
Bateria :	1 ogniwo 1,55 V, Typ 389
Wymiana baterii:	obróć okrągły talerz na drugą stronę, wymień baterię. Znakiem „+” ku górze. Zamontuj ponownie okrągły talerz przekręcając go w odwrotną stronę do kierunku strzałki.
Żywotność baterii:	około 1 rok, przy baterii dobrej jakości

STRATOS 1 + STRATOS 2

Reset:	Naciśnij przycisk <i>reset (split/reset)</i>
Start/Stop	
Start:	Naciśnij przycisk <i>start/stop</i>
Stop:	Naciśnij przycisk <i>start/stop</i>
Reset:	Naciśnij przycisk <i>reset (split/reset)</i>
Dodawanie:	
Start:	Naciśnij przycisk <i>start/stop</i>
Stop:	Naciśnij przycisk <i>start/stop</i>



Pomiar czasu został przerwany, symbol  zostanie wyświetlony. Powtarzaj tę czynność według własnego uznania.

Reset: Naciśnij przycisk *reset (split/reset)*

STRATOS 2

Dzielenie:	czas pośredni
Start:	Naciśnij przycisk <i>start/stop</i>
Czas pośredni I:	Naciśnij przycisk <i>split/reset</i>
	Czas pośredni zostanie wyświetlony. Czas jest nadal mierzony
	Wewnętrznie. Jest to potwierdzone symbolem  .
	Naciśnij ponownie przycisk <i>split/reset</i> .
	Czas obecny jest wyświetlony.

Czas pośredni II: Naciśnij przycisk *split/reset*. Czynność może być powtarzana wedle uznania.

Stop: Naciśnij przycisk *start/stop*

Wyświetlony symbol  oznacza iż czas został zatrzymany.

Reset: Naciśnij przycisk *split/reset*

1-2 koniec: pomiar 2 krótkich czasów.

Start: Naciśnij przycisk *start/stop*

Czas 1: Naciśnij przycisk *split/reset*

Czas 2: Naciśnij przycisk *start/stop*

Odczyt: czas 1 jest natychmiastowo wyświetlany (symbol  )

Czas 2: Naciśnij przycisk *split/reset*

symbol 

Reset: Naciśnij przycisk *split/reset*



www.meraserw.szczecin.pl tel(91)484-21-55 e-mail:meraserw5@wp.pl