

# INSTRUKCJA OBSŁUGI



## DEKADA POJEMNOŚCIOWA BXC-05 Shanghai MCP Corp.

### 1. Charakterystyka urządzenia

- Dekady wyposażone są w gniazda bezpieczne  $\varnothing 4\text{mm}$
- Urządzenia są zgodne z wymaganiami zawartymi w normie EN 61010-1 (Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych)

### 2. Specyfikacja

Dokładność: 5% (dekady 2~5)

BXC-05 [105605] 5 dekad

| Dekada | Zakres     | Napięcie max                 | Wymiary<br>Szer x gł x wys | Masa  |
|--------|------------|------------------------------|----------------------------|-------|
| 1      | 0,1nF~1nF  | 300VDC<br>(230VAC<br>(50Hz)) | 240x90x170                 | 0,8kg |
| 2      | 1nF~10nF   |                              |                            |       |
| 3      | 10nF~100nF |                              |                            |       |
| 4      | 100nF~1uF  |                              |                            |       |
| 5      | 1uF~10uF   |                              |                            |       |

### 3. Obsługa dekady

1. Rozpocząć pracę przy pozycji "0" na wszystkich przełącznikach obrotowych dla 0nF.
2. Obracać przełącznik obrotowy dekad w celu zwiększenia wartości pojemności.
3. W celu wybrania wartości pojemności należy obrócić właściwy przełącznik, aby jego wskaźnik pokazywał żadaną wartość.
4. Poniżej przełącznika znajdują się wartości pojemności przez które ustawiona cyfra jest mnożona, np.  $\times 10\text{nF}$

### 4. Ochrona środowiska



Urządzenie podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC. Symbol obok oznacza, że produkt musi być utylizowany oddzielnie i powinien być dostarczany do odpowiedniego punktu zbierającego odpady. Nie należy go wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z przedstawicielem przedsiębiorstwa lub lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za zarządzanie odpadami.

MM:2021.05.21

**BXC-05      nr kat.105605**

**Dekada pojemnościowa**

**Wyprodukowano w  
Chinach**